

親愛なるミュージシャン

この度はArturia MiniBrute 2Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。MiniBrute 2Sは、豊富なCV/Gate接続端子とパワフルなシーケンサーを搭載したフル・アナログ・シンセサイザーです。


ご使用になる前に、このガイドに記載の手順に沿って製品登録をし、ソフトウェア・リソースやサポートもチェックしてみてください。

より充実した音楽ライフを – The Arturia Team

⚠ 重要 : www.arturia.com/minibrute-2s-start にアクセスして製品登録をしてください。また、最新のファームウェア、ユーザー・ガイドのダウンロードや、MIDI Control Centerアプリケーションのダウンロードもできます。

パッケージ内容

- MiniBrute 2S本体
- 12V - 2500mA/パワー・サプライと変換プラグ
- プリセット・クック・ブック
- パッチ・ケーブル(8本)



x8



MINIBRUTE 2 S

ANALOG SYNTHESIZER

Serial Number :

Unlock Code :


Please register here : <https://www.arturia.com/register>

輸入販売元

株式会社コルグ KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2

使い始める

1. パワー・サプライを接続し、ヘッドフォンまたはアンプなどに接続します。



2. フロントパネルのノブやスイッチをプリセット・クック・ブックの「Simple Saw」プリセット(下図)にセットします。このセッティングでシンプルなノコギリ波の音色になり、色々な音色を作り出す出発点になります。

The screenshot displays the Arturia software interface for the 'Simple Saw' preset. The interface is divided into several sections: VCO 1, VCO 2, FILTER, AMP, LFO 1, LFO 2, OSC MIXER, ADSR ENVELOPE, and AD ENVELOPE. Each section contains various knobs and sliders for adjusting the sound. At the bottom left, there is a section titled '-SIMPLE SAW' by Victor Morello, which includes a small icon of a saw. To the right of this, there is a section titled '-Recipe' with the text: 'Basic but efficient in all sorts of situations. Add a bit of square wave to make it softer.' The main interface area shows the 'Simple Saw' preset selected, with various parameters like Wave, Rate, Sync, and others set to their default values.

3. RECORDボタンがオフになっていることを確認します。12個のパッドのうち、最初のパッドを押して音色を聴いてみましょう。**OSC MIXER**の**Osc 2**スライダーを上げると2つ目のオシレーターの声がミックスされます。その他のノブやスライダーを動かして色々な音色を作ってみてください。
4. パッチベイでパッチングをしてみましょう。アウトプットからインプットに接続するのが原則です。アウトプットは白地に黒文字で、インプットは白文字でそれぞれプリントされています。デフォルト接続(内部接続)はインプット・ジャックの上に青文字でプリントされています。
5. PLAYボタンを押します。工場出荷時にプログラムされたパターンが出ます。**Load**ボタンを押しながらパッドのいずれか1つを押すとパターンが切り替わります。
6. 付属のプリセット・クック・ブックにある色々な音色セッティングにして、その音色を聴いてみましょう。