

親愛なるミュージシャン

この度はArturia MiniBrute 2をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。MiniBrute 2は、豊富なCV/Gate接続端子とパワフルなシーケンサーを搭載したフル・アナログ・シンセサイザーです。


ご使用になる前に、このガイドに記載の手順に沿って製品登録をし、ソフトウェア・リソースやサポートもチェックしてみてください。

より充実した音楽ライフを – The Arturia Team

⚠ 重要 : www.arturia.com/minibrute-2-start にアクセスして製品登録をしてください。また、最新のファームウェア、ユーザー・ガイドのダウンロード、MIDI Control Centerアプリケーションのダウンロードもできます。

パッケージ内容

- MiniBrute 2本体
- 12V - 2500mA/パワー・サプライと変換プラグ
- プリセット・クック・ブック
- パッチ・ケーブル(8本)





MINIBRUTE 2
ANALOG SYNTHESIZER

Serial Number :
Unlock Code :

Please register here : <https://www.arturia.com/register>

輸入販売元

株式会社コルグ KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2

使い始める

1. パワー・サプライを接続し、ヘッドフォンまたはアンプなどに接続します。



2. フロントパネルのノブやスイッチをプリセット・クック・ブックの「Simple Saw」プリセット(下図)にセットします。このセッティングでシンプルなノコギリ波の音色になり、色々な音色を作り出す出発点になります。

The screenshot shows the synthesizer's control panel with various sections: VCO 1, VCO 2, FILTER, AMP, VCO 3, OSC MIXER, ADSR ENVELOPE, and AD ENVELOPE. The 'Simple Saw' preset is selected, and the 'Osc 2' slider in the OSC MIXER section is raised. Below the control panel, there is a description of the preset:

-SIMPLE SAW
Victor Morello

-Recipe
Basic but efficient in all sorts of situations.
Add a bit of square wave to make it softer.

3. キーボードを弾き、**OSC MIXER**の**Osc 2**スライダーを上げると2つ目のオシレーターの音がミックスされます。その他のノブやスライダーを動かして色々な音色を作ってみてください。
4. パッチベイでパッチングをしてみましょう。アウトプットからインプットに接続するのが原則です。アウトプットは白地に黒文字で、インプットは白文字でそれぞれプリントされています。デフォルト接続(内部接続)はインプット・ジャックの上に青文字でプリントされています。
5. **Mode**スイッチを**Arp**に切り替えてPLAYボタンを押します。キーボードで弾いたコードなどがアルペジオになります。スイッチを**Seq**に切り替えてPLAYボタンを押すとシーケンスを演奏します。
6. 付属のプリセット・クック・ブックにある色々な音色セッティングにして、その音色を聴いてみましょう。