

親愛なるミュージシャン

この度はArturia MicroFreakをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。MicroFreakはフレキシブルなデジタル・オシレーターや魅力的なマルチモード・フィルターを搭載したアルゴリズミック・シンセサイザードです。本機をお使いになる前に、本ガイドをよくお読みの上、製品登録やソフトウェア・リソースやサポート情報などにアクセスしてください。


より豊かな音楽ライフを

The Arturia Team

重要: www.arturia.com/microfreak-start にアクセスして、製品登録や最新のファームウェアのチェック、ユーザーガイドやMIDI Control Centerアプリケーションのダウンロードをしてください。

パッケージ内容

- MicroFreak本体
- 12V – 1000mA パワーサプライと変換プラグ



音出しをする

1. パワーサプライを接続し、ヘッドフォンまたはアンプなどのオーディオ・システムに接続します。



2. ディスプレイの近くにあるPresetエンコーダーを回してプリセットをブラウズし、クリックして選択します。



3. キーボードを弾くと音が出ます。

4. または、SHIFT①ボタンを押しながらArp|Seq②ボタンがブルーになるまで押し、Play③ボタンを押してシーケンスをスタートさせます。

